



Verlege Anleitung für DAS TRANSPARENTE BOY - KATZENNETZ

Wichtiger Hinweis zum Befestigen des Boy-Katzennetzes.
BITTE NICHT SCHNEIDEN, BEVOR SIE NACHFOLGENDEN HINWEIS GELESEN HABEN!

Bei der Lieferung sind die Maschen des transparenten Boy-Katzennetzes ‚geschlossen‘ und müssen vor der Befestigung ‚geöffnet‘ werden. Das transparente Netz hat die Eigenschaft, sich diagonal (rhombisch) zusammenzulegen. Deshalb kommt das Netz im Strang und nicht gefaltet. Der Netzanfang und das Netzende des Stranges erwecken den Eindruck, als wenn das Netz verschnitten ist – ist es aber nicht!

Damit das Netz die von Ihnen bestellte Abmessung erhält, verfahren Sie wie folgt:

Alle transparenten Boy-Katzennetze in den Standard Höhen von 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2,5m und 3.0m sind OBEN mit einer Randumkettelung versehen. Die Länge der Randumkettelung entspricht die von Ihnen bestellte Länge des Netzes. Die bestellte Netz Höhe ist im Strang.

Hängen Sie das Netz mit den oberen um kettelten Endmaschen in die dafür vorgesehenen Haken. Ziehen Sie nun das fächerartig zusammengelegte Netz (diagonal) nach unten, bis sich die Maschen öffnen und eine quadratische (ganz wichtig !!) Maschenform annehmen.

Befestigen Sie jetzt den unteren Teil des Netzes am Geländer. Sie sollten es nur provisorisch befestigen, da das transparente Netz einige Tage benötigt, um sich auszuhängen (bis dahin sieht es u.a. verbeult aus). Wenn das Netz fertig montiert ist, müssen die Maschenreihen waage- bzw. senkrecht verlaufen! Sie dürfen in keinem Fall diagonal verlaufen.

Nachdem sich das Netz ausgehängt hat, kann es endgültig befestigt werden.

Wichtige Anmerkung:

Produktionsbedingt müssen gelegentlich einzelne Monofile-Garne aneinandergknüpft(verknotet) werden, was die Qualität des Netzes jedoch nicht beeinträchtigt.

Das Netz sollte nach einiger Zeit nachgespannt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Netz.